

ailleun II シリーズ対応カメラ一覧

ailleun II シリーズ (YS-1500/YS-2000/YS-2000M/YS-2000MC) の対応カメラです。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※YS-2000MC にてマルチキャストで運用する時は、本表の対応カメラと異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

● Panasonic

| ●カメラ BB | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB-HCM | BB-HCM100、110、511、515、527、531、547、580、581、701、705、715、735 |
| BB-SC | BB-SC364、382、384 |
| BB-SP | BB-SP104W (*1) |
| BB-ST | BB-ST162、165 |
| BB-SW | BB-SW172、174W (*1)、175、374 |
| ●i-pro | |
| DG-NF | DG-NF282、302 |
| DG-NP | DG-NP244、304、502 |
| DG-NS | DG-NS202A |
| DG-NW | DG-NW502S、960 |
| WJ(DG)-GXE | WJ(DG)-GXE100、500 (*7) |
| WV(DG)-S (*11) | WV(DG)-S1110、1111、1112、1130、1131、1510、1511、1531、2110、2111、2130、2131、2511、2531、3110、3130、3510、3530、6110、6130、6111、6131、6530 |
| WV(DG)-SC | WV(DG)-SC385、386、387、588 |
| WV(DG)-SF | WV(DG)-SF132、135、138、334、335、438 (*2)、539 |
| WV(DG)-SFN | WV(DG)-SFN110、130、310、311、531、611、631 |
| WV(DG)-SFV | WV(DG)-SFV110、130、311、531、611、631 |
| WV(DG)-SP | WV(DG)-SP102、105、304、305、509 |
| WV(DG)-SPN | WV(DG)-SPN310、311、531、611、631 |
| WV(DG)-SPW | WV(DG)-SPW310、311、611、631 |
| WV(DG)-SUD | WV(DG)-SUD638 |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| WV(DG)-SW | WV(DG)-SW155、158、314、316、355、395、396、397、458 (*2)、 559、598 |
| WV(DG)-X (*11) | WV(DG)- X6511、 X6531 |

● AXIS

| ●M シリーズ | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M10 | M1004-W (*1)、1011、1025、1034-W (*1)、1045 (*1)、1054、1065 (*1) |
| M11 | M1103、1104、1113、1114、1124、1125、1144、1145 |
| M20 | M2014-E、2025 |
| M30 | M3006 (*3)、3011、3014、3024、3025、3044 (*1)、3045 (*1) |
| M31 | M3104、3105、3113、3114 |
| M32 | M3203、3204 |
| M50 | M5013、5014、5054、5065 |
| M55 | M5525 |
| M70 | M7001、7011 |
| ●P シリーズ | |
| P12 | P1204、1214 |
| P13 | P1311、1343、1344、1346、1353、1354、1355、1364、1365 |
| P14 | P1405、1425、1435 |
| P32 | P3214、3215、3225、3235 |
| P33 | P3301、3304、3343、3344、3346 (*3)、3353 (*6)、3354 (*6)、3363 (*6)、3364 (*6)、3365 (*6)、3374、3375、3384 |
| P54 | P5414、5415 |
| P55 | P5512、5514 (*8)、5515、5522、5532、5534 |
| P56 | P5624、5635 |
| ●Q シリーズ | |
| Q16 | Q1602 (*6)、1604 (*6)、1614、1615、1635、1645 |
| Q17 | Q1755 (*8) (*9)、1765、1775 |
| Q19 | Q1941 |
| Q35 | Q3505、3515 |
| Q36 | Q3615 |
| Q60 | Q6042、6044、6054、6055 |
| Q61 | Q6115、Q6125 |

| | |
|--------|----------------------|
| Q74 | Q7401、7404 (*4)、7411 |
| Q84 | Q8414 |
| ●Vシリーズ | |
| V59 | V5915 |

●SONY

| | |
|--------|-----------------------------------------------|
| SNC-CH | SNC-CH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280 |
| SNC-CX | SNC-CX600、600W (*1) |
| SNC-DH | SNC-DH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280 |
| SNC-EB | SNC-EB600、600B、602R、630、630B、632R、640、642 |
| SNC-EM | SNC-EM600、602R、630、632R、641 |
| SNC-RS | SNC-RS86N |
| SNC-VB | SNC-VB600、600B、630、632、635、640、642 |
| SNC-VM | SNC-VM600、600B、602R、630、632R、642 |
| SNC-WR | SNC-WR600、602、630、632 |
| SNC-XM | SNC-XM631、632 |
| SNC-ZB | SNC-ZB550 (*5) |
| SNC-ZM | SNC-ZM550 (*5) |
| SNT-EX | SNT-EX101E、104 |

●CANON

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| VB-C | VB-C500、60 |
| VB-H | VB-H41、43、45、610、630、651 (*10)、652 (*10)、710、730、751 (*10)、760 (*10)、761 (*10) |
| VB-M | VB-M40、42、44、50 (*10)、600、620、640、641、700、720、740、741 |
| VB-R | VB-R10、11、12 (*10)、13 (*10) |
| VB-S | VB-S30、31、800、805、900、905、910 |

●ELMO

| | |
|-------|----------------------------------------|
| ESN-H | ESN-H2300、2500、2500VP、8500WP、9300、9500 |
|-------|----------------------------------------|

●JVCケンウッド

| | |
|------|------------------------------------------------------|
| VN-H | VN-H128、137、157、168、228、237、257、268、28、328、37、57、678 |
|------|------------------------------------------------------|

● TOA

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-C | N-C3100、3120、3200、3220、3300、3420、3500、3700、3820、5120、5150、5220、5250、5420、5450、5700、5820、5850 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

- (*1)本機とカメラを直接無線で接続することはできません。
- (*2)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくは以下の説明資料をご確認ください。
(http://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438_SW458_UsersGuide.pdf)
- (*3)カメラのレートが 20 以上にするには PC から設定が必要です。
- (*4)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2～4 を登録するには別途 PC からの設定が必要です。
- (*5)カメラの設定が LAN モードの場合のみの対応となります。
- (*6)H.264 プロファイル方式により画像が壊れることがあります。その際は、Setup→Video&Audio→H.264→H.264 profile を Baseline に変更してください。
- (*7)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2～4 を登録するには以下の説明資料をご確認ください。
(http://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/GXE500_UsersGuide.pdf)
- (*8)4:3 の画像サイズを指定した時に映像が縦長になります。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。
- (*9)マルチキャスト運用時、ブラウザでサポートされている画像サイズ以外を指定した時に、正常な画像サイズで表示されません。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。
- (*10)かんたん登録時、カメラはユーザー名：admin/パスワード：admin111 で登録されます。
- (*11)H.265 非対応です。