

ちよいスティック I シリーズ

カメラ操作一覧

ちよいスティック I シリーズ (AS-2024/2028) からカメラ操作を行った場合のカメラ機種ごとの動作です。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

●Panasonic (カメラ BB)

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
BB-SC364	○	○	○	○	○	○	×
BB-SC382	○	○	○	○	○	○	○
BB-SC384	○	○	○	○	○	○	○
BB-ST162	○	○	×	×	○	○	×
BB-ST165	○	○	×	×	○	○	×
BB-SW172	○	○	×	×	○	○	×
BB-SW174	○	○	×	×	○	○	×
BB-SW175	○	○	×	×	○	○	×
BB-SW374	○	○	○	○	○	○	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●Panasonic (i-pro)

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
WJ(DG)- GXE100	○	○	○	○	○	○	○
WJ(DG)- GXE500 (1~4CH)	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6110	○	○	○	○	○	○	○

WV(DG)- S6111	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6130	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6131	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6530	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6532	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC385	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC386	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC387	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC588	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SUD638	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW395	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW396	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW397	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW598	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- X6511	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- X6531	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- X6533	○	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

● Panasonic (情報カメラ)

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
AW-HE70	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○
AW-HE75	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

※1：フォーカス操作をするには、カメラの設定の [Preset Position] ⇒ [Focus] ⇒ AUTO を OFF にする必要があります。

● AXIS

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
M5013	○(*2)	○	×	×	○	○	×
M5014	○(*2)	○	×	×	○	○	×
M5054	○	○	○	○	○	○	×
M5065	○(*2)	○	○	○	○	○	×
M5525	○	○	○	○	○	○	×
P5414	○	○	○	○	○	○	×
P5415	○	○	○	○	○	○	×
P5512	○	○	○	○	○	○	×
P5514	○	○	○	○	○	○	×
P5515	○	○	○	○	○	○	×
P5522	○	○	○	○	○	○	×
P5532	○	○	○	○	○	○	×
P5534	○	○	○	○	○	○	×
P5624	○	○	○	○	○	○	×
P5635	○	○	○	○	○	○	×
P5654	○	○	○	○	○	○	×
P5655	○	○	○	○	○	○	×
Q6042	○	○	○	○	○	○	×
Q6044	○	○	○	○	○	○	×
Q6054	○	○	○	○	○	○	×
Q6055	○	○	○	○	○	○	×
Q6075	○	○	○	○	○	○	×

Q6115	○	○	○	○	○	○	×
Q6125	○	○	○	○	○	○	×
Q6135	○	○	○	○	○	○	×
Q6155	○	○	○	○	○	○	×
Q6215	○	○	○	○	○	○	×
Q8665	○	○	○	○	○	○	×
V5915	○	○	○	○	○	○	×
V5925	○	○	○	○	○	○	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

※2：ジョイスティックの傾き角度によるパン・チルト速度可変はできません。常に一定の速度で動作します。

●SONY

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
SNC-EP550	○	○	○	○	○	○	×
SNC-WR600	○	○	○(*3)	○	○	○	×
SNC-WR602	○	○	○(*3)	○	○	○	×
SNC-WR630	○	○	○(*3)	○	○	○	×
SNC-WR632	○	○	○(*3)	○	○	○	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

※3：カメラの設定にて Focus がマニュアル操作時のみ動作します。

●JVC ケンウッド

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
VN-H557	○	○	○	○	○	○	○
VN-H657	○	○	○	○	○	○	○
VN-H678	○	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●TOA

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット	オート 機能
N-C3500	○	○	○	○	○	○	○

N-C3700	○	○	○	○	○	○	○
N-C5500	○	○	○	○	○	○	○
N-C5700	○	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません