

UNV 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：IPC3232SB-ADZK-IO ご運用時のご案内

UNV 社製の IPC3232SB-ADZK-IO を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- UNV 社製の IPC3232SB-ADZK-IO に対応しているエルーアは、エルーア 6 シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) のみとなります
- UNV 社製の IPC3232SB-ADZK-IO は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[セキュリティ]-[ユーザー]-[ユーザー]タブ 内にて管理者ユーザー (admin) のパスワードを必要に応じて 15 文字以内で設定してください。

- このとき設定したパスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[共通]-[時間]-[時間]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「(UTC +09:00)東京、大阪、ソウル、ヤクーツク」を選択して「保存」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[ビデオと音声]-[ビデオ]-[ビデオ]タブ内の、エルニアに配信を行うストリーム（メインストリーム、サブストリームまたは、サードストリーム）にて、以下の設定を行ってください

- サブストリームまたは、サードストリームを使用するときは「有効」にチェックをいれてください
- 「撮影モード」および、「解像度」を設定してエルニアに配信を行いたい解像度を選択してください
- 「ビデオ圧縮」にて「H.264」を選択してください
- 「フレームレート」にてエルニアに配信を行いたいフレームレートを選択してください
この際、フレームレートは5～30の範囲内で選択してください
- 「ビットレート(Kbps)」にてエルニアに配信を行いたいビットレートを入力してください
- 「Iフレーム間隔」にて「フレームレート」に設定した値と同じ値を入力してください
- 「拡張エンコード」にて「OFF」を選択してください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

⑤ カメラの音声配信に関する設定

(エルニアからカメラ音声を出すときのみ) カメラのブラウザより[設定]-[ビデオと音声]-[音声]-[音声]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「音声入力」にて「ON」を選択してください
- 「音声圧縮」にて「G.711U」を選択してください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

⑥ その他の設定

カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

■ エルーアにカメラを登録する方法について

UNV 社製の IPC3232SB-ADZK-IO は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

■ カメラの登録後の設定について

UNV 社製の IPC3232SB-ADZK-IO を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<UNV 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロフィールを選択してください

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがありますが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません
- ズーム操作時に、わずかにしかカメラが動作しませんが、機器の異常ではありません