

ailleun Vシリーズ カメラ操作一覧

ailleun Vシリーズ (AS-5000/AS-5200(M/MC)/ AS-5500M(MC)/ AS-5800M(MC)) からカメラ操作を行った場合のカメラ機種ごとの動作です。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

●i-PRO

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オートフォーカス	ホームポジション	プリセット
WJ-GXE500	△	△	△	△	△	△
WV-B51300	○	○	×	×	○	○
WV-B54300	○	○	×	×	○	○
WV-B61300	○	○	○	○	○	○
WV-B61301	○	○	○	○	○	○
WV-B65300	○	○	○	○	○	○
WV-B65301	○	○	○	○	○	○
WV-B65302	○	○	○	○	○	○
WV-B71300	×	×	×	×	×	×
WV-S1130	×	×	×	×	×	×
WV-S1135	×	×	×	×	×	×
WV-S1136	×	×	×	×	×	×
WV-S1510	×	×	×	×	×	×
WV-S1536	×	×	×	×	×	×
WV-S2130	×	×	×	×	×	×
WV-S2135	×	×	×	×	×	×
WV-S2136	×	×	×	×	×	×
WV-S2536	×	×	×	×	×	×
WV-S3130	×	×	×	×	×	×
WV-S3530	×	×	×	×	×	×
WV-S4156	△	△	△	△	△	△
WV-S4176	△	△	△	△	△	△
WV-S4556	△	△	△	△	△	△
WV-S4576	△	△	△	△	△	△
WV-S61300	○	○	○	○	○	○

WV-S61301	○	○	○	○	○	○
WV-S61302	○	○	○	○	○	○
WV-S65300	○	○	○	○	○	○
WV-S65301	○	○	○	○	○	○
WV-S65302	○	○	○	○	○	○
WV-S6532	○	○	○	○	○	○
WV-S65340	○	○	○	○	○	○
WV-S7130	×	×	×	×	×	×
WV-SUD638	○	○	○	○	○	○
WV-U1130	×	×	×	×	×	×
WV-U11300	×	×	×	×	×	×
WV-U1132	×	×	×	×	×	×
WV-U1142	×	×	×	×	×	×
WV-U1532	×	×	×	×	×	×
WV-U1542	×	×	×	×	×	×
WV-U2130	×	×	×	×	×	×
WV-U21300	×	×	×	×	×	×
WV-U2132	×	×	×	×	×	×
WV-U2140	×	×	×	×	×	×
WV-U2142	×	×	×	×	×	×
WV-U2530	×	×	×	×	×	×
WV-U2532	×	×	×	×	×	×
WV-U2540	×	×	×	×	×	×
WV-U2542	×	×	×	×	×	×
WV-X6533	○	○	○	○	○	○

● Panasonic (カメラ BB)

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オートフォーカス	ホームポジション	プリセット
BB-HCM100	×	×	×	×	×	×
BB-HCM110	○	×	×	×	○	○

BB-HCM511	○	×	×	×	△	△
BB-HCM515	○	×	×	×	△	△
BB-HCM527	○	○	×	×	○	○
BB-HCM531	○	×	×	×	△	△
BB-HCM547	○	○	×	×	△	△
BB-HCM580	○	○	○	○	○	○
BB-HCM581	○	○	○	○	○	○
BB-HCM701	×	×	×	×	×	×
BB-HCM705	×	△	×	×	×	×
BB-HCM715	○	△	×	×	○	○
BB-HCM735	○	△	×	×	△	△
BB-SC364	○	○	○	○	○	○
BB-SC382	○	○	○	○	○	○
BB-SC384	○	○	○	○	○	○
BB-SP104W	×	×	×	×	×	×
BB-ST162	○	○	×	×	△	△
BB-ST165	○	○	×	×	○	○
BB-SW172	○	○	×	×	△	△
BB-SW174W	○	○	×	×	△	△
BB-SW175	○	○	×	×	○	○
BB-SW374	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

● Panasonic (i-pro)

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
DG-NF282	×	○	×	×	×	×
DG-NF302	×	×	×	×	×	×
DG-NP244	×	○	×	×	×	×
DG-NP304	×	×	×	×	×	×
DG-NP502	×	×	×	×	×	×
DG-NS202A	○	○	○	○	○	○
DG- NW502S	×	×	×	×	×	×
DG-NW960	○	○	○	○	△	△
WJ(DG)- GXE100	△	△	△	△	△	△
WJ(DG)- GXE500	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S1110	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1111	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1112	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1115	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1116	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1130	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1131	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1135	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S1136	×	×	×	×	×	×

WV(DG)- S1510	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S1511	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S1515	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S1516	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S1531	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S1536	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2110	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2111	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2115	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2116	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2130	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2131	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2135	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2136	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2511	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2531	x	x	x	x	x	x
WV(DG)- S2536	x	x	x	x	x	x

WV(DG)- S3110	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S3130	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S3510	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S3530	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- S4150	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S4156	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S4176	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S4550	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S4556	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S4576	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- S6110	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6130	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6111	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6131	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6530	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S6532	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- S7130	×	×	×	×	×	×

WV(DG)- SC385	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC386	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC387	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SC588	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SF132	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SF135	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SF138	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SF334	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SF335	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SF438	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- SF539	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN110	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN130	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN310	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN311	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN480	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- SFN531	×	×	×	×	×	×

WV(DG)- SFN611	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFN631	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV110	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV130	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV311	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV481	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- SFV531	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV611	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SFV631	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SP102	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SP105	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SP304	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SP305	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SP509	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPN310	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPN311	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPN531	×	×	×	×	×	×

WV(DG)- SPN611	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPN631	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPW310	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPW311	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPW611	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SPW631	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SUD638	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW155	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SW158	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SW314	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SW316	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SW355	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- SW395	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW396	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW397	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- SW458	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- SW559	×	×	×	×	×	×

WV(DG)- SW598	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- U1113	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U1114	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U1133	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U1134	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U1533	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U2114	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- U2134	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- X1534	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- X2232	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- X2533	×	×	×	×	×	×
WV(DG)- X4171	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- X4571	△	△	△	△	△	△
WV(DG)- X6511	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- X6531	○	○	○	○	○	○
WV(DG)- X6533	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●AXIS

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
M1004-W	×	×	×	×	×	×
M1011	×	×	×	×	×	×
M1025	×	×	×	×	×	×
M1034-W	×	×	×	×	×	×
M1045	×	×	×	×	×	×
M1054	×	×	×	×	×	×
M1055	×	×	×	×	×	×
M1065	×	×	×	×	×	×
M1075	×	×	×	×	×	×
M1103	×	×	×	×	×	×
M1104	×	×	×	×	×	×
M1113	×	×	×	×	×	×
M1114	×	×	×	×	×	×
M1124	×	×	×	×	×	×
M1125	×	×	×	×	×	×
M1135	×	×	×	×	×	×
M1144	×	×	×	×	×	×
M1145	×	×	×	×	×	×
M2014-E	×	×	×	×	×	×
M2025	×	×	×	×	×	×
M2035	×	×	×	×	×	×
M3006	×	×	×	×	×	×
M3011	×	×	×	×	×	×
M3014	×	×	×	×	×	×
M3024	×	×	×	×	×	×
M3025	×	×	×	×	×	×
M3044	×	×	×	×	×	×
M3045	×	×	×	×	×	×
M3064	×	×	×	×	×	×
M3065	×	×	×	×	×	×
M3075	×	×	×	×	×	×
M3085	×	×	×	×	×	×
M3104	×	×	×	×	×	×

M3105	×	×	×	×	×	×
M3113	×	×	×	×	×	×
M3114	×	×	×	×	×	×
M3115	×	×	×	×	×	×
M3203	×	×	×	×	×	×
M3204	×	×	×	×	×	×
M5013	○	○	×	×	○	○
M5014	○	○	×	×	○	○
M5054	○	○	○	○	○	○
M5065	○	○	○	○	○	○
M5074	○	○	○	○	○	○
M5075	○	○	○	○	○	○
M5525	○	○	○	○	○	○
M7001	△	△	△	△	△	△
M7011	△	△	△	△	△	△
P1204	×	×	×	×	×	×
P1214	×	×	×	×	×	×
P1311	×	×	×	×	×	×
P1343	×	×	×	×	×	×
P1344	×	×	×	×	×	×
P1346	×	×	×	×	×	×
P1353	×	×	×	×	×	×
P1354	×	×	×	×	×	×
P1355	×	×	×	×	×	×
P1364	×	×	×	×	×	×
P1365	×	×	×	×	×	×
P1375	×	×	×	×	×	×
P1405	×	×	×	×	×	×
P1425	×	×	×	×	×	×
P1435	×	×	×	×	×	×
P1445	×	×	×	×	×	×
P1455	×	×	×	×	×	×
P1465	×	×	×	×	×	×
P3214	×	×	×	×	×	×
P3215	×	×	×	×	×	×

P3225	×	×	×	×	×	×
P3235	×	×	×	×	×	×
P3245	×	×	×	×	×	×
P3265	×	×	×	×	×	×
P3301	×	×	×	×	×	×
P3304	×	×	×	×	×	×
P3343	×	×	×	×	×	×
P3344	×	×	×	×	×	×
P3346	×	×	×	×	×	×
P3353	×	×	×	×	×	×
P3354	×	×	×	×	×	×
P3363	×	×	×	×	×	×
P3364	×	×	×	×	×	×
P3365	×	×	×	×	×	×
P3374	×	×	×	×	×	×
P3375	×	×	×	×	×	×
P3384	×	×	×	×	×	×
P3925	×	×	×	×	×	×
P3935	×	×	×	×	×	×
P5414	○	○	○	○	○	○
P5415	○	○	○	○	○	○
P5512	○	○	○	○	○	○
P5514	○	○	○	○	○	○
P5515	○	○	○	○	○	○
P5522	○	○	○	○	○	○
P5532	○	○	○	○	○	○
P5534	○	○	○	○	○	○
P5624	○	○	○	○	○	○
P5635	○	○	○	○	○	○
P5654	○	○	○	○	○	○
P5655	○	○	○	○	○	○
Q1602	×	×	×	×	×	×
Q1604	×	×	×	×	×	×
Q1614	×	×	×	×	×	×
Q1615	×	×	×	×	×	×

Q1635	×	×	×	×	×	×
Q1645	×	×	×	×	×	×
Q1755	×	○	○	○	×	×
Q1765	×	×	×	×	×	×
Q1775	×	○	○	○	○	○
Q1785	×	○	○	○	○	○
Q1941	×	×	×	×	×	×
Q1951	×	×	×	×	×	×
Q3505	×	×	×	×	×	×
Q3515	×	×	×	×	×	×
Q3615	×	×	×	×	×	×
Q6042	○	○	○	○	○	○
Q6044	○	○	○	○	○	○
Q6054	○	○	○	○	○	○
Q6055	○	○	○	○	○	○
Q6075	○	○	○	○	○	○
Q6115	○	○	○	○	○	○
Q6125	○	○	○	○	○	○
Q6135	○	○	○	○	○	○
Q6155	○	○	○	○	○	○
Q6215	○	○	○	○	○	○
Q6225	○	○	○	○	○	○
Q7401	△	△	△	△	△	△
Q7404	△	△	△	△	△	△
Q7411	△	△	△	△	△	△
Q8414	×	×	×	×	×	×
V5915	○	○	○	○	○	○
V5925	○	○	○	○	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●SONY

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
SNC-CH110	×	×	×	×	×	×

SNC-CH120	×	×	○	○	×	×
SNC-CH140	×	×	○	○	×	×
SNC-CH160	×	○	○	○	×	×
SNC-CH180	×	○	○	○	×	×
SNC-CH210	×	×	×	×	×	×
SNC-CH220	×	×	○	○	×	×
SNC-CH240	×	×	○	○	×	×
SNC-CH260	×	○	×	×	×	×
SNC-CH280	×	○	×	×	×	×
SNC-CX600	×	×	×	×	×	×
SNC-CX600W	×	×	×	×	×	×
SNC-DH110	×	×	×	×	×	×
SNC-DH120	×	○	○	○	×	×
SNC-DH140	×	○	○	○	×	×
SNC-DH160	×	○	○	○	×	×
SNC-DH180	×	○	○	○	×	×
SNC-DH210	×	×	×	×	×	×
SNC-DH220	×	○	○	○	×	×
SNC-DH240	×	○	○	○	×	×
SNC-DH260	×	○	○	○	×	×
SNC-DH280	×	○	○	○	×	×

SNC-EB600	×	×	○	○	×	×
SNC-EB600B	×	×	×	×	×	×
SNC-EB602R	×	○	○	○	×	×
SNC-EB630	×	×	○	○	×	×
SNC-EB630B	×	×	×	×	×	×
SNC-EB632R	×	○	○	○	×	×
SNC-EB640	×	×	○	○	×	×
SNC-EB642	×	○	○	○	×	×
SNC-EM600	×	○	○	○	×	×
SNC-EM602R	×	○	○	○	×	×
SNC-EM630	×	○	○	○	×	×
SNC-EM632R	×	○	○	○	×	×
SNC-EM641	×	○	○	○	×	×
SNC-RS86N	○	×	×	×	△	△
SNC-VB600	×	×	○	○	×	×
SNC-VB600B	×	×	○	○	×	×
SNC-VB630	×	×	○	○	×	×
SNC-VB632	×	○	○	○	×	×
SNC-VB635	×	×	○	○	×	×

SNC-VB640	×	×	○	○	×	×
SNC-VB642	×	○	○	○	×	×
SNC-VM600B	×	○	○	○	×	×
SNC-VM600	×	○	○	○	×	×
SNC-VM602R	×	○	○	○	×	×
SNC-VM630	×	○	○	○	×	×
SNC-VM632R	×	○	○	○	×	×
SNC-VM642	×	○	○	○	×	×
SNC-WR600	○	×	×	×	○	○
SNC-WR602	○	×	×	×	△	△
SNC-WR630	○	×	×	×	○	○
SNC-WR632	○	×	×	×	△	△
SNC-XM631	×	×	×	×	×	×
SNC-XM632	×	×	×	×	×	×
SNC-ZB550	×	×	○	○	×	×
SNC-ZM550	×	○	○	○	×	×
SNT-EX101E	△	△	△	△	△	△
SNT-EX104	△	△	△	△	△	△

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●CANON

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
VB-C500	×	×	×	×	×	×
VB-C60	○	○	×	○	×	×
VB-H41	○	○	×	○	×	×
VB-H43	○	○	×	○	×	×
VB-H45	○	○	×	○	×	×
VB-H610	×	×	×	○	×	×
VB-H630	×	×	×	○	×	×
VB-H651	×	×	×	○	×	×
VB-H652	×	×	×	○	×	×
VB-H710	×	×	×	○	×	×
VB-H730	×	×	×	○	×	×
VB-H751	×	×	×	○	×	×
VB-H760	×	○	×	○	×	×
VB-H761	×	○	×	○	×	×
VB-M40	○	○	×	○	×	×

VB-M42	○	○	×	○	×	×
VB-M44	○	○	×	○	×	×
VB-M50	○	○	×	○	×	×
VB-M600	×	×	×	○	×	×
VB-M620	×	×	×	○	×	×
VB-M640	×	×	×	○	×	×
VB-M641	×	×	×	○	×	×
VB-M700	×	×	×	○	×	×
VB-M720	×	×	×	○	×	×
VB-M740	×	×	×	○	×	×
VB-M741	×	×	×	○	×	×
VB-R10	○	○	×	○	×	×
VB-R11	○	○	×	○	×	×
VB-R12	○	○	×	○	×	×
VB-R13	○	○	×	○	×	×
VB-S30	○	○	×	○	×	×
VB-S31	○	○	×	×	×	×

VB-S800	×	×	×	×	×	×
VB-S805	×	×	×	×	×	×
VB-S900	×	×	×	×	×	×
VB-S905	×	×	×	×	×	×
VB-S910	×	○	×	○	×	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●ELMO

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
ESN-H2300	×	×	×	×	×	×
ESN-H2500	×	×	×	×	×	×
ESN- H2500VP	×	×	×	×	×	×
ESN- H8500WP	×	×	×	×	×	×
ESN-H9300	×	×	×	×	×	×
ESN-H9500	×	×	×	×	×	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●JVCケンウッド

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
VN-H128	×	×	×	×	×	×

VN-H137	×	×	×	×	×	×
VN-H157	×	×	×	×	×	×
VN-H168	×	○	×	×	×	×
VN-H228	×	×	×	×	×	×
VN-H237	×	×	×	×	×	×
VN-H257	×	×	×	×	×	×
VN-H268	×	×	×	×	×	×
VN-H28	×	×	×	×	×	×
VN-H37	×	×	×	×	×	×
VN-H328	×	×	×	×	×	×
VN-H57	×	×	×	×	×	×
VN-H678	○ (※7-1)	○ (※7-2)	×	×	○	○

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

※7-1：上下反転（卓上設置）時、パン・チルトの上下左右が逆に動作します。

※7-2：ズームの移動範囲が非常に大きいですが、カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

● TOA

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
N-C3100	×	×	×	×	×	×
N-C3120	×	×	×	×	×	×

N-C3200	×	×	×	×	×	×
N-C3220	×	×	×	×	×	×
N-C3300	×	×	×	×	×	×
N-C3420	×	×	×	×	×	×
N-C3500	○	○	○	○	○	○
N-C3700	○	○	○	○	○	○
N-C3820	×	×	×	×	×	×
N-C5120	×	×	×	×	×	×
N-C5130	×	×	×	×	×	×
N-C5150	×	×	×	×	×	×
N-C5220	×	×	×	×	×	×
N-C5230	×	×	×	×	×	×
N-C5250	×	×	×	×	×	×
N-C5420	×	×	×	×	×	×
N-C5430	×	×	×	×	×	×
N-C5432	×	×	×	×	×	×
N-C5442	×	×	×	×	×	×

N-C5450	×	×	×	×	×	×
N-C5500	○	○	○	○	○	○
N-C5700	○	○	○	○	○	○
N-C5820	×	×	×	×	×	×
N-C5830	×	×	×	×	×	×
N-C5850	×	×	×	×	×	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●三菱電機

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
NC-7000	×	×	×	×	×	×
NC-7020	×	×	×	×	×	×
NC-7300	×	×	×	×	×	×
NC-7620	×	×	×	×	×	×
NC-7820	×	×	×	×	×	×
NC-8020	×	×	×	×	×	×
NC-8620	×	×	×	×	×	×
NC-8820	×	×	×	×	×	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

●ONVIF

	パン・チルト	ズーム	フォーカス	オート フォーカス	ホーム ポジション	プリセット
DS- 2CD2425F WD-I	×	×	×	×	×	×
DS- 2DE4A225I W-DE	○ (※9-1)	○	×	×	○	○
DS- 2DE4220IW -DE	○ (※9-1)	○	×	×	○	○
DS- 2CD2722F WD-IS	×	×	×	×	×	×
DS- 2CD2622F WD-IS	×	×	×	×	×	×
DH- SD22204TN -GN (※9- 2)	○	○	×	×	○	○
JS-CW1012	×	×	×	×	×	×
JS-CW1020	×	×	×	×	×	×
JS-CW1028	×	×	×	×	×	×
JS-CW2020	×	×	×	×	×	×
JS-CW2021	×	×	×	×	×	×
PF-CW1019	×	×	×	×	×	×
PF-CW1025	×	×	×	×	×	×

NVT-DVI	×	×	×	×	×	×
YK-B021C	×	×	×	×	×	×
YK-B021F	×	×	×	×	×	×
YK-B081F	×	×	×	×	×	×
YK-D021B	×	×	×	×	×	×
YK-D081F	×	×	×	×	×	×
NPV- 4065CD	×	×	×	×	×	×
NSC- SP942-2M	×	×	×	×	×	×
IPC2324EB R-DPZ28	×	×	×	×	×	×
WV-X8570	×	×	×	×	×	×
NC-1000	×	×	×	×	×	×
M2026-LE MkII	×	×	×	×	×	×
M2036-LE	×	×	×	×	×	×
M3016	×	×	×	×	×	×
M3067-P	△	△	×	×	△	△
IPD- IZ42212T (※9-2)	○	○	×	×	○	○

IPD- W02230R-DZ (※9-2)	×	○	×	×	×	×
IPD- WD1236R	×	×	×	×	×	×
IPD-BX210	×	×	×	×	×	×
DS- 2TD1217B- 6/PA	×	×	×	×	×	×
DS- 2CD2625F WD-IZS	×	×	×	×	×	×
F41	×	×	×	×	×	×
F44	×	×	×	×	×	×
M4206-LV	×	×	×	×	×	×
GJ- IP4225PT- IR	○ (※9-1)	○	×	×	○	○
NSC- SP942M- 4M	×	×	×	×	×	×
GJ- IP2636BFX- TH/PA15	×	×	×	×	×	×
GJ- IP2617BFX- THS/PA3	×	×	×	×	×	×
GJ- IP2821GVF	×	×	×	×	×	×

GJ- IP2543FX- IRWDS	×	×	×	×	×	×
GJ- IP2721GVF- IRZ	×	×	×	×	×	×
NDV-3502- F02	×	×	×	×	×	×
DH- SD22204UE N-GN	○	△ (※9-3)	×	×	○	○
DH- SD1A203TN -GN	○	△ (※9-3)	×	×	○	○
HBW4PER2	×	○ (※9-4)	×	×	×	×
DW-P07	×	×	×	×	×	×
DW-P10	×	×	×	×	×	×
PDC- T4233WRX	×	×	×	×	×	×
DC- S3283WHX	△	△	×	×	×	×
VC2964-PB	×	×	×	×	×	×
VC2973-PB	×	×	×	×	×	×
VN-H58	×	×	×	×	×	×
VN- H158WPR	×	×	×	×	×	×
VN-H258R	×	×	×	×	×	×

VN- H258VPR	×	×	×	×	×	×
CNE3CBZ1	×	○	×	×	×	×
DC- T4233WRX	×	○	×	×	×	×
DC- Y6516WRX- A	×	×	×	×	×	×
QNO-6072R	×	×	×	×	×	×
NC-9000	×	×	×	×	×	×
NC-9020	×	×	×	×	×	×
NC-9600	×	×	×	×	×	×
NC-9620	×	×	×	×	×	×
NC-9820	×	×	×	×	×	×
VB-S820D	×	×	×	×	×	×
VB-S920F	×	×	×	×	×	×
BI- 3500IPM- AI3.0	×	×	×	×	×	×
VA- 4500IPM- AI3.0	×	×	×	×	×	×
FD9166-HN	×	×	×	×	×	×
FD9369	×	×	×	×	×	×

IB9369	×	×	×	×	×	×
VB-H47	○	○	×	×	○	×
VB-M46	○	○	×	×	○	×
VB-S32D	○	○	×	×	×	×
FD9167- HT-V2	×	×	×	×	×	×
NDP-4502- Z12C	○ (※9-5)	○	×	×	○	○
NDP-5512- Z30L	○ (※9-5)	○	×	×	○	○
PF-CW1043	○ (※9-6)	○ (※9-6)	×	×	×	×
IB9368-HT	×	×	×	×	×	×
IT9360-H- F2	×	×	×	×	×	×
FD9366-HV	×	×	×	×	×	×
DS- 2CD2721G0 -IZS	×	×	×	×	×	×
QNP-6320R	○ (※9-7) (※9-8)	○	×	×	○	×
XNP-6040H	○ (※9-7) (※9-8)	○	×	×	○	×
XNP-6120H	○ (※9-7) (※9-8)	○	×	×	○	×
DS- 2CD2626G2 -IZS	×	×	×	×	×	×

DS- 2CD2726G2 -IZS	×	×	×	×	×	×
DS- 2DE2A204I W-DE3	○ (※9-1)	×	×	×	○	○
GV- ABL2702	×	×	×	×	×	×
GV-BX2700	×	×	×	×	×	×
GV- TDR2704	×	×	×	×	×	×
SRG-XP1	×	×	×	×	×	×
IB9367- EHT-V2	×	×	×	×	×	×
FD9368- HTV	×	×	×	×	×	×
FD9367- EHTV-V2	×	×	×	×	×	×
GV- PTZ5810-IR	○ (※9-6)	○ (※9-6)	×	×	○	○
QNV-6082R	×	×	×	×	×	×
QND-6082R	×	×	×	×	×	×
XNP- 6400RW	○ (※9-7) (※9-8)	○	×	×	○	×
VN-H658	○	○	×	×	○	○
VN- H658WP	○	○	×	×	○	○
P7304	△	△	×	×	△	△

WV- S85402-V2L	×	×	×	×	×	×
WV- S8543LUX	×	×	×	×	×	×
WV- S85702-F3L	×	×	×	×	×	×
WV- S8573LUX	×	×	×	×	×	×
WV- S8544LUX	×	×	×	×	×	×
NC-9520	○	○	×	×	○	○
YK-P02AG	○ (※9-7)	○ (※9-9)	×	×	○	×
WV- S8574LUX	×	×	×	×	×	×
DH-IPC- HDBW2231 EN-S-S2	×	×	×	×	×	×
V21	△	△	×	×	△	△
V2221	△	△	×	×	△	△
V2224	△	△	×	×	△	△
WV- U85402- V2L	×	×	×	×	×	×

○：動作します △：動作保証外です ×：動作しません

※9-1：上下反転（卓上設置）時、パン・チルトの上下左右が逆に動作します。

※9-2：カメラの操作時に、操作から実際に動作するまでに数秒かかることがありますが、性能限界であり機器の異常ではありません。

※9-3：ズーム+（TELE）方向が正常に動作しませんが、機器の異常ではありません。

※9-4：ズーム操作時、カメラのオートフォーカスが動作することで時間がかかりますが、機器の異常ではありません。

※9-5：パン・チルトの上下左右が逆に動作します。

※9-6：パン・チルト・ズーム操作時に、わずかにしかカメラが動作しません。

※9-7：天井設置時、チルトの上下が逆に動作します。

※9-8：卓上設置時、パンの左右が逆に動作します。

※9-9：ズーム操作時に、わずかにしかカメラが動作しません。