

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア<YS-1000> e-SATA 接続ハードディスクの手順と注意事項

<はじめに>

推奨 HDD「Buffalo/HD-CXTU2 シリーズ」の生産中止に伴い、ご不便をおかけして申し訳ありません。
あらたに推奨する HDD「Buffalo/HD-MIBSU2 シリーズ」をお使いいただく際の手順と注意点を以下に記します。

既にお使い頂いている YS-1000 に接続されている「HD-CXTU2 シリーズ」を(経年劣化などで)交換していただく際も、
「Buffalo/HD-MIBSU2 シリーズ」をお買い求めの上、以下の手順と注意点にご留意頂きますよう、お願い致します。

<新推奨 HDD 品番>

BUFFALO 製 1TB : **HD-M1.0TIBSU2J**
 2TB : **HD-M2.0TIBSU2J**

<概要>


導入と運用上において、ご注意いただきたい点は 3 点です。

- ① 接続インターフェースが、USB ではなく、**e-SATA** 接続となります。
- ② エルーア/YS-1000 のソフトウェア **Ver.01.09.05 以降** の必要があります。
- ③ USB と異なり**接続・脱着の際は、システムを電源 OFF** する必要があります。

<詳細説明>

① e-SATA 接続について

エルーア/YS-1000 の e-SATA インターフェースは、
天面部のシール部を剥がした部分にあります。



HDD との接続には、HDD 付属の e-SATA ケーブルをお使いください。

※付属の e-SATA ケーブルは硬く曲がり難いので、束線などの際にケーブルや接続部の破損にご注意ください。

② ソフトウェアバージョンについて

e-SATA 接続の HDD を安全にお使い頂くためには、エルーア/YS-1000 のソフトウェアが、
Ver.01.09.05 以降 のものである必要があります。以下の手順でご確認ください。


[操作] メニュー画面から「本体設定」画面(右図)参照。

ソフトウェアが古い場合は、バージョンアップを行なってください。

※ 取扱説明書 35 ページを参照ください。

※ バージョンアップ・ファイルは以下にアクセスください

https://ssl.alpha-prm.jp/aileunsys.co.jp/aileun_update.htm



③ HDD の接続と脱着の際には、**エルーア/YS-1000 と HDD の電源を共に OFF** に行なってください。

エルーア/YS-1000 で HDD が正しく認識されない場合や、録画中のファイルを破損してしまう恐れがあります。
また、「録画に失敗しました」など HDD エラーが表示された場合にも、システムの再起動を行ってください。

以上