

エルーアVシリーズ取扱説明書訂正のお知らせ

この度は、エルーアをご購入いただきまして誠にありがとうございます。

エルーアVシリーズ（AS-5000, 5200, 5200M, 5200MC, 5500M, 5500MC, 5800M, 5800MC）のバージョンアップによる機能追加に伴い、同梱されております取扱説明書の記載事項を、以下の通り訂正いたします。

項目	変更内容	エルーア V取説
「情報表示」 のフォント 大きさ指定 (大/中/小) 追加	情報表示の設定選択肢が、“する(大)※”、“する(中)”、“する(小)”、“しない”に増えます。	25 ページ
	情報表示の値が、する(大) / する(中) / する(小) / しない、初期設定値が、する(大) となります。	67 ページ

新機能の追加には、バージョン V05.26 以降のソフトウェアが必要です。



本書は、AS-5200 を基に記載しております。



V05.26 以前の“する”は V05.26 以降の“する(大)※”と同等のフォントサイズになります。

V05.26 以前のバージョンからバージョンアップを行うと、“する”は自動で“する(大)”となります。

■ 表示設定

本機に登録されたカメラの表示位置やシーケンスの設定など、本機の表示に関する設定を行います。メニューにて「表示設定」を推すと、本画面が表示されます。



■情報表示

モニタリング中に、情報表示を行うか、行わないかを設定します。

また、表示される文字のサイズを、大/中/小から選ぶことができます。

表示される内容については、取扱説明書の 49 ページをお読みください。

- する(大)* : モニタリング中に情報表示(文字サイズ大)を行います。
- する(中) : モニタリング中に情報表示(文字サイズ中)を行います。
- する(小) : モニタリング中に情報表示(文字サイズ小)を行います。
- しない : モニタリング中に情報表示を行いません。

株式会社 エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町1542-2

<http://aileunsys.co.jp>

©2021 Aileun System Co., Ltd.
AS5000PA5A 2021/1