

ailleun6 シリーズ対応カメラ一覧

ailleun6 シリーズ (AS-6000/AS-6200(M/MC)/AS-6500M(MC)/AS-6800M(MC)) の対応カメラです。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※マルチキャストで運用する時は、本表の対応カメラと異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

●i-PRO

WJ-GXE	WJ-GXE500(*7)(*15)
WV-B	WV-B51300、WV-B54300、WV-B61300、WV-B61301、WV-B65300、 WV-B65301、WV-B65302、WV-B71300
WV-S	WV-S1130(*15)、WV-S1135(*15)、WV-S1136(*15)、WV-S1510(*15)、 WV-S15301、WV-S1536(*15)、WV-S2130(*15)、WV-S2135(*15)、WV- S2136(*15)、WV-S2536(*15)、WV-S3130(*15)、WV-S32302、WV- S32402(*14)、WV-S3530(*15)、WV-S35302、WV-S35402(*14)、WV- S4156(*13)(*15)、WV-S4176(*13)(*15)、WV-S4556(*13)(*15)、WV- S4576(*13)(*15)、WV-S61300、WV-S61301、WV-S61302、WV-S65300、 WV-S65301、WV-S65302、WV-S6532(*15)、WV-S65340、WV-S66300、 WV-S7130(*15)、WV-S71301
WV-SUD	WV-SUD638(*15)
WV-U	WV-U1130(*12)、WV-U11300(*12)、WV-U1132(*12)、WV- U1142(*12)(*14)、WV-U1532(*12)、WV-U1542(*12)(*14)、WV- U2130(*12)、WV-U21300(*12)、WV-U2132(*12)、WV-U2140(*12)(*14)、 WV-U2142(*12)(*14)、WV-U2530(*12)、WV-U2532(*12)、WV- U2540(*12)(*14)、WV-U2542(*12)(*14)、WV-U31301(*12)、WV- U31401(*12)(*14)、WV-U35301(*12)、WV-U35401(*12)(*14)
WV-X	WV-X15300、WV-X15301、WV-X22300、WV-X25300、WV-X35302、WV- X6533(*15)、WV-X66300、WV-X67300、WV-X67301

●i-PRO ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエルニアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。

カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。

※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/ailleun/compatible_camera.html

i-PRO	WV-S85402-V2L、WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S85702-F3L、 WV-S8573LUX、WV-S8574LUX、WV-U85402-V2L
-------	---

● Panasonic

●カメラ BB	
BB-HCM	BB-HCM100、BB-HCM110、BB-HCM511、BB-HCM515、BB-HCM527、 BB-HCM531、BB-HCM547、BB-HCM580、BB-HCM581、BB-HCM701、 BB-HCM705、BB-HCM715、BB-HCM735
BB-SC	BB-SC364、BB-SC382、BB-SC384
BB-SP	BB-SP104W(*1)
BB-ST	BB-ST162、BB-ST165
BB-SW	BB-SW172、BB-SW174W(*1)、BB-SW175、BB-SW374
●i-pro	
DG-NF	DG-NF282、DG-NF302
DG-NP	DG-NP244、DG-NP304、DG-NP502
DG-NS	DG-NS202A
DG-NW	DG-NW502S、DG-NW960
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE100、WJ(DG)-GXE500(*7)
WV(DG)-S	WV(DG)-S1110、WV(DG)-S1111、WV(DG)-S1112、WV(DG)-S1115、 WV(DG)-S1116、WV(DG)-S1130、WV(DG)-S1131、WV(DG)-S1135、 WV(DG)-S1136、WV(DG)-S1510、WV(DG)-S1511、WV(DG)-S1515、 WV(DG)-S1516、WV(DG)-S1531、WV(DG)-S1536、WV(DG)-S2110、 WV(DG)-S2111、WV(DG)-S2115、WV(DG)-S2116、WV(DG)-S2130、 WV(DG)-S2131、WV(DG)-S2135、WV(DG)-S2136、WV(DG)-S2511、 WV(DG)-S2531、WV(DG)-S2536、WV(DG)-S3110、WV(DG)-S3130、 WV(DG)-S3510、WV(DG)-S3530、WV(DG)-S4150(*11)、WV(DG)- S4156(*13)、WV(DG)-S4176(*13)、WV(DG)-S4550(*11)、WV(DG)- S4556(*13)、WV(DG)-S4576(*13)、WV(DG)-S6110、WV(DG)-S6130、 WV(DG)-S6111、WV(DG)-S6131、WV(DG)-S6530、WV(DG)-S6532、 WV(DG)-S7130
WV(DG)-SC	WV(DG)-SC385、WV(DG)-SC386、WV(DG)-SC387、WV(DG)-SC588
WV(DG)-SF	WV(DG)-SF132、WV(DG)-SF135、WV(DG)-SF138、WV(DG)-SF334、 WV(DG)-SF335、WV(DG)-SF438(*2)、WV(DG)-SF539

WV(DG)-SFN	WV(DG)-SFN110、WV(DG)-SFN130、WV(DG)-SFN310、WV(DG)-SFN311、WV(DG)-SFN480(*11)、WV(DG)-SFN531、WV(DG)-SFN611、WV(DG)-SFN631
WV(DG)-SFV	WV(DG)-SFV110、WV(DG)-SFV130、WV(DG)-SFV311、WV(DG)-SFV481(*11)、WV(DG)-SFV531、WV(DG)-SFV611、WV(DG)-SFV631
WV(DG)-SP	WV(DG)-SP102、WV(DG)-SP105、WV(DG)-SP304、WV(DG)-SP305、WV(DG)-SP509
WV(DG)-SPN	WV(DG)-SPN310、WV(DG)-SPN311、WV(DG)-SPN531、WV(DG)-SPN611、WV(DG)-SPN631
WV(DG)-SPW	WV(DG)-SPW310、WV(DG)-SPW311、WV(DG)-SPW611、WV(DG)-SPW631
WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	WV(DG)-SW155、WV(DG)-SW158、WV(DG)-SW314、WV(DG)-SW316、WV(DG)-SW355、WV(DG)-SW395、WV(DG)-SW396、WV(DG)-SW397、WV(DG)-SW458(*2)、WV(DG)-SW559、WV(DG)-SW598
WV(DG)-U	WV(DG)-U1113(*12)、WV(DG)-U1114(*12)、WV(DG)-U1133(*12)、WV(DG)-U1134(*12)、WV(DG)-U1533(*12)、WV(DG)-U2114(*12)、WV(DG)-U2134(*12)
WV(DG)-X	WV(DG)-X1534、WV(DG)-X2232、WV(DG)-X2533、WV(DG)-X4171(*11)、WV(DG)-X4571(*11)、WV(DG)-X6511、WV(DG)-X6531、WV(DG)-X6533

● Panasonic ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエルニアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

WV(DG)-X	WV-X8570
----------	----------

● AXIS

Axis のオペレーティングシステムがバージョン 12 以降のときは、かんたん登録はできません。カメラに IP アドレスやユーザー名/パスワードを設定して手動登録を行ってください。

●M シリーズ	
M10	M1004-W(*1)、M1011、M1025、M1034-W(*1)、M1045(*1)、M1054、M1055(*16)、M1065(*1)、M1075(*16)

M11	M1103、M1104、M1113、M1114、M1124、M1125、M1135、M1144、M1145
M20	M2014-E、M2025、M2035(*16)
M30	M3006(*3)、M3011、M3014、M3024、M3025、M3044(*1)、M3045(*1)、M3064、M3065、M3075、M3085
M31	M3104、M3105、M3113、M3114、M3115
M32	M3203、M3204
M50	M5013、M5014、M5054、M5065、M5074、M5075
M55	M5525
M70	M7001、M7011
●P シリーズ	
P12	P1204、P1214
P13	P1311、P1343、P1344、P1346、P1353、P1354、P1355、P1364、P1365、P1375、P1385
P14	P1405、P1425、P1435、P1445、P1455、P1465
P32	P3214、P3215、P3225、P3235、P3245、P3265、P3275、P3285
P33	P3301、P3304、P3343、P3344、P3346(*3)、P3353(*6)、P3354(*6)、P3363(*6)、P3364(*6)、P3365(*6)、P3374、P3375、P3384
P39	P3925、P3935
P54	P5414、P5415
P55	P5512、P5514(*8)、P5515、P5522、P5532、P5534
P56	P5624、P5635、P5654、P5655
●Q シリーズ	
Q16	Q1602(*6)、Q1604(*6)、Q1614、Q1615、Q1635、Q1645
Q17	Q1700、Q1755(*8)(*9)、Q1765、Q1775、Q1785
Q19	Q1941、Q1951、Q1961
Q35	Q3505、Q3515
Q36	Q3615
Q60	Q6042、Q6044、Q6054、Q6055、Q6075
Q61	Q6115、Q6125、Q6135、Q6155
Q62	Q6215、Q6225
Q63	Q6355
Q74	Q7401、Q7404(*4)、Q7411
Q84	Q8414
●V シリーズ	

V59	V5915、V5925
-----	-------------

●AXIS ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエルーアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

F4	F41、F44
F9	F9114
M20	M2026-LEMkII、M2036-LE
M30	M3016、M3067-P、
M42	M4206-LV、
M55	M5526-E
M71	M7104
P13	P1378
P56	P5676-LE、
P73	P7304

●SONY

SNC-CH	SNC-CH110、SNC-CH120、SNC-CH140、SNC-CH160、SNC-CH180、SNC-CH210、SNC-CH220、SNC-CH240、SNC-CH260、SNC-CH280
SNC-CX	SNC-CX600、SNC-CX600W (*1)
SNC-DH	SNC-DH110、SNC-DH120、SNC-DH140、SNC-DH160、SNC-DH180、SNC-DH210、SNC-DH220、SNC-DH240、SNC-DH260、SNC-DH280
SNC-EB	SNC-EB600、SNC-EB600B、SNC-EB602R、SNC-EB630、SNC-EB630B、SNC-EB632R、SNC-EB640、SNC-EB642
SNC-EM	SNC-EM600、SNC-EM602R、SNC-EM630、SNC-EM632R、SNC-EM641
SNC-RS	SNC-RS86N
SNC-VB	SNC-VB600、SNC-VB600B、SNC-VB630、SNC-VB632、SNC-VB635、SNC-VB640、SNC-VB642
SNC-VM	SNC-VM600、SNC-VM600B、SNC-VM602R、SNC-VM630、SNC-VM632R、SNC-VM642
SNC-WR	SNC-WR600、SNC-WR602、SNC-WR630、SNC-WR632
SNC-XM	SNC-XM631、SNC-XM632
SNC-ZB	SNC-ZB550 (*5)

SNC-ZM	SNC-ZM550 (*5)
SNT-EX	SNT-EX101E、SNT-EX104

●SONY ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエルニアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

SRG-XP	SRG-XP1
--------	---------

●Canon

VB-C	VB-C500、VB-C60
VB-H	VB-H41、VB-H43、VB-H45(*10)、VB-H47(*10)、VB-H610、VB-H630、VB-H651(*10)、VB-H652(*10)、VB-H710、VB-H730、VB-H751(*10)、VB-H760(*10)、VB-H761(*10)
VB-M	VB-M40、VB-M42、VB-M44(*10)、VB-M46(*10)、VB-M50(*10)、VB-M600、VB-M620、VB-M640、VB-M641、VB-M700、VB-M720、VB-M740、VB-M741
VB-R	VB-R10、VB-R11、VB-R12(*10)、VB-R13(*10)
VB-S	VB-S30、VB-S31、VB-S32、VB-S800、VB-S805、VB-S820、VB-S900、VB-S905、VB-S910、VB-S920

●ELMO

ESN-H	ESN-H2300、ESN-H2500、ESN-H2500VP、ESN-H8500WP、ESN-H9300、ESN-H9500
-------	---

●JVC ケンウッド

VN-H	VN-H128、VN-H137、VN-H157、VN-H168、VN-H228、VN-H237、VN-H257、VN-H268、VN-H28、VN-H328、VN-H37、VN-H57、VN-H678
------	--

●JVC ケンウッド ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエルニアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

VN-H	VN-H58、VN-H158WPR、VN-H258R、VN-H258VPR、VN-H658、VN-H658WP
------	---

● TOA

N-C3	N-C3100、N-C3120、N-C3200、N-C3220、N-C3300、N-C3420、N-C3500、N-C3700、N-C3820
N-C5	N-C5120、N-C5130、N-C5150、N-C5220、N-C5230、N-C5250、N-C5420、N-C5430、N-C5432、N-C5442、N-C5450、N-C5500、N-C5700、N-C5820、N-C5830、N-C5850

● 三菱電機

NC-7	NC-7000、NC-7020、NC-7300、NC-7620、NC-7820
NC-8	NC-8020、NC-8620、NC-8820

● 三菱電機 ONVIF 対応カメラ

ONVIF 対応カメラをエリアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

NC-1	NC-1000
NC-9	NC-9000、NC-9020、NC-9520、NC-9600、NC-9620、NC-9820
NC-A	NC-A100

● ONVIF

ONVIF 対応カメラをエリアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

ACTi	V21、V2221、V2224
BOSCH	NDV-3502-F02、NDP-4502-Z12C、NDP-5512-Z30L
CEPSA	IPD-IZ42212T、IPD-W02230R-DZ、IPD-WD1236R
DAHUA	DH-IPC-HDBW2231EN-S-S2、DH-IPC-HDBW2231RN-ZS、DH-IPC-HDBW2241EN-S、DH-IPC-HDBW2241RN-ZS-B、DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M、DH-IPC-HDBW3449R1N-ZAS-PV、DH-IPC-HFW2449TLN-S-PRO、DH-IPC-HFW3249EN-AS-LED-0280B、DH-

	SD1A203TN-GN、DH-SD1A204DBN-GNY、DH-SD22204DBN-GNY、DH-SD22204TN-GN、DH-SD22204UEN-GN、DH-SD4A216DBN-HNY
DX アンテナ	CNE3CBZ1、CNE3CPZH1
GRASPHERE	GJ-IP4225PT-IR、GJ-IP2543FX-IRWDS、GJ-IP2617BFX-THS/PA3、GJ-IP2721GLVF-IRZ、GJ-IP2721GVF-IRZ、GJ-IP2821GVF、GJ-IP1217BFX-THS/PA6、GJ-IP2636BFX-TH/PA15、GJ-IPOMD4FX244-IR
GeoVision	GV-ABL2702、GV-BX2700、GV-PTZ5810-IR、GV-TDR2704
HIK VISION	DS-2CD2425FWD-I、DS-2DE4A225IW-DE、DS-2CD2622FWD-IS、DS-2DE4220IW-DE、DS-2CD2722FWD-IS、DS-2CD2625FWD-IZS、DS-2CD2626G2-IZS、DS-2CD2721G0-IZS、DS-2DE2A204IW-DE3、DS-2CD2725FWD-IZS、DS-2CD2726G2-IZS
Hanwha	QND-6082R、QNO-6072R、QNP-6320HS、QNP-6320R、QNV-6082R、SPE-420、XNP-6040H、XNP-6120H、XNP-6400RW
Honeywell	HBW4PER2
IDIS	DC-D4236WRX、DC-S3283WHX、DC-S6281FX、DC-T4233WRX、DC-Y6516WRX-A
MOBOTIX	M73
NSK	IP-D8012I
NSS	DS-2TD1217B-6/PA、NPV-4065CD、NSC-SP942M-4M、NSC-SP942-2M、NVS-HS01
SHARP	YK-B021C、YK-B021F、YK-B081F、YK-D021B、YK-D081F、YK-P02AG
UNV	IPC2324EBR-DPZ28、IPC3232SB-ADZK-IO
V PLUS	VC2964-PB、VC2973-PB、VC2973-PD
VIVOTEK	IB9367-EHT-V2、IB9368-HT、IB9369、IT9360-H-F2、FD9166-HN、FD9167-HT-V2、FD9366-HV、FD9367-EHTV-V2、FD9368-HTV、FD9369
カーナシステム	NVT-DVI、NVT-SDI
ディーズセキュリティ	DW-P03C、DW-P07、DW-P08、DW-P10、DW-P18、DW-P28、DW-P34、DW-PZ33
デジタルキューブテクノロジー	BI-3500IPM-AI3.0、VA-4500IPM-AI3.0
ドッドウエル ビー・エム・エス	PDC-T4233WRX
プロテック	FULSUP-C273-PB[AI]、FULSUP-C572-FIPB[AI]
ミカミ	PTC-113 II -HDIP
池上通信機	IPD-BX210

竹中エンジニアリング	NHC-IR22T、NHC-IR22V、NHC-IR50i
日本防犯システム	JS-CW1012、JS-CW1020、JS-CW1028、JS-CW2020、JS-CW2021、JS-CW4064、PF-CW1019、PF-CW10259、PF-CW1043、PF-CW4164
東芝テリー	CI8001-D

(*1)本機とカメラを直接無線で接続することはできません。

(*2)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。

全方位カメラ説明資料ダウンロード (SF438_SW458)

(*3)カメラのレートは 20 以上にするには PC から設定が必要です。

(*4)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2～4 を登録するには別途 PC からの設定が必要です。

(*5)カメラの設定が LAN モードの場合のみの対応となります。

(*6)H.264 プロファイル方式により画像が壊れることがあります。その際は、Setup→Video&Audio→H.264→H.264 profile を Baseline に変更してください。

(*7)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2～4 を登録するにはこちら説明資料をご確認ください。

WJ(DG)-GXE500 説明資料ダウンロード

(*8)4:3 の画像サイズを指定した時に映像が縦長になります。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(*9)マルチキャスト運用時、ブラウザでサポートされている画像サイズ以外を指定した時に、正常な画像サイズで表示されません。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(*10)かんたん登録時、カメラはユーザー名：admin/パスワード：admin111 で登録されます。

(*11)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。

全方位カメラ説明資料ダウンロード (S4150_4550_X4171_4571)

(*12)M-JPEG でのご運用時はフレームレートが最大 10fps に制限されます。

(*13)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。

全方位カメラ説明資料ダウンロード (S4156_4556_4176_4576)

(*14)本機から設定できる画像サイズは最大 1920x1080 に制限されます。

(*15)Panasonic i-PRO カメラとしてのご運用となります。

(*16)M-JPEG でのご運用時はフレームレートが最大 15fps に制限されます。