

## aileun6 シリーズ推奨品一覧

aileun6 シリーズ (AS-6000/AS-6200(M/MC)/ AS-6500M(MC)/ AS-6800M(MC)) の推奨品です。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

### ●外付け USB-HDD 推奨品

BUFFALO	[8.0TB] HD-LX8.0U3D
	[4.0TB] HD-LX4.0U3D、HD-LE4U3-BA、HD-LD4.0U3-BKA、HD-LL4.0U3-BKE
	[3.0TB] HD-LX3.0U3D、HD-LE3U3-BA、HD-LD3.0U3-BKA
	[2.0TB] HD-LX2.0U3D、HD-LE2U3-BA、HD-LD2.0U3-BKA、HD-LL2.0U3-BKE
	[1.0TB] HD-LX1.0U3D、HD-LE1U3-BA、HD-LD1.0U3-BKA、HD-LL1.0U3-BKE
Logitec	[4.0TB] LHD-ENA040U3WR
ELECOM	[2.0TB] ELP-CED020UBK/WH
	[1.0TB] ELP-CED010UBK/WH
BIOS	[4.0TB] MR404B3-2T04(※6)

### ●モニター推奨品

モニター	iiyama	KB2783HSU[27 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
		XU2390HS[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
	I-O・DATA	LCD-RDT272XPB[27 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
		LCD-MF223ESB[21.5 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
	NEC	LCD-E326[32 インチ/HDMI] (※8)
	LG	25UB55-B[25 インチ/HDMI] (※2)
	エーディテクノ	LCD1330[13.3 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
		LCD8901[8.9 インチ/HDMI] (※8)
	EIZO	S1934[19 インチ/HD-Dsub15pin] (※1)(※5)
		S1703-T[17 インチ/HD-Dsub15pin] (※1)(※5)
		FDWX1905W[19 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)

		EV2451[23.8 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
		EV2116W-A[21.5 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI] (※1)
HDMI モニター分配器	エイム電子	AVS2-18G102[HDMI_2 分配]
		AVS-4K102[HDMI_2 分配]
		AVS-4K104[HDMI_4 分配]
	サードウェーブ	SP-H102A[HDMI_2 分配]
HDMI スケーラー	サードウェーブ	HTCP-298HW[入力 720p 固定]
HDMI モニター延長器	サードウェーブ	CH-507TX/RX [延長器/HDMI] (※4)
HDMI モニター終端器	アイ・ディ・ケイ	DDC-03UHD (※7)
DisplayPort-VGA 変換ケーブル	サンワサプライ	KC-DPVA20[2m]
DisplayPort-VGA 変換アダプター	サンワサプライ	AD-DPV04

※1 : HD-Dsub15pin をご使用いただくには、別途 DisplayPort-VGA 変換が必要になります。

※2 : ウルトラワイド（アスペクト比 21:9）タイプの製品となります。

カメラの 8 画表示や 6 画 A 表示の場合は、こちらの製品をお使いいただくと画面上の黒帯表示が少なく、見栄えがスッキリします。

※3 : 縦画面表示は出来ません。

※4 : IR 延長はご使用出来ません。

※5 : スクエア（アスペクト比 4:3）タイプの製品となります。

カメラのアスペクト比が 4:3 の場合は、こちらの製品をお使いいただくと画面上に黒帯が表示されず、見栄えがスッキリします。

※6 : RAID タイプの HDD です。本機にて運用するときには RAID6 にしてください。

※7 : [ED-ID 選択スイッチ（スライドスイッチ）: Group1] [ED-ID 選択スイッチ（ロータリースイッチ）: 0] [オプションスイッチ：すべて OFF] にしてご使用ください

※8 : HD-Dsub15pin は推奨しません。

※9 : エルーア 7 のソフトウェアバージョンを V07.05.02 以降にしてください。。