

ネットワークオーディオユニット AS-AU100

取扱説明書ダウンロードのご案内

保証書付き

この度は、ネットワークオーディオユニット(AS-AU100、以下「本機」)をご購入いただきまして誠にありがとうございます。



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

取扱説明書について

本機の取扱説明書は以下のような構成になっています。

●取扱説明書ダウンロードのご案内(本書):

本機の取扱説明書のダウンロードのしかたについて記載しています。

●取扱説明書: 本機の接続や設置、機能、運用方法について記載しています。

下記ウェブサイトのリンク先から参照してください。

https://aileunsys.co.jp/download/pdf/nau/AS-AU100_manual.pdf



取扱説明書は、PDF ファイルです。お読みにするには、アドビシステムズ社の Adobe Acrobat Reader 日本語版が必要です。

ネットワークオーディオユニット概要

ネットワーク オーディオ ユニットの、既存 IP 網や LAN 環境等に繋ぐだけで簡単に音声通話を行う事が可能で、同時に接点入力端子による遠隔制御・監視ができる装置です。

特徴

Web サーバーを内蔵しており、PC のブラウザ画面よりネットワーク経由で、設定や状態確認が可能です。

コンパクト&シンプル

1U ハーフラックサイズのコンパクトサイズ。前面パネルの LCD ディスプレイを確認して、操作ボタンだけで基本運用ができます。

接点 I/O を 8 点装備

接点入力 8 点、接点出力 8 点を装備。スイッチ操作によるゲートの開閉や、タリー表示など、ネットワークを介しての遠隔制御が可能です。


快適な音声会話

ハウリングを自動で抑制するエコーキャンセラー機能を装備。

音声コーデック Opus を採用

高音質・低遅延の音声コーデックを採用。ネットワーク通信に適し、圧縮・伸長処理に優れ、データ量の削減にも効果があります。

システム構成



PC の環境と Web ブラウザー

本機のネットワーク設定は、Web ブラウザーから設定します。

動作を正常に行うために、以下のPC環境を満たす必要があります。

OS	Windows®10 Professional 32 ビット日本語版、64 ビット日本語版
CPU	Intel® Celeron® 2.0GHz 以上推奨
メモリー	1GB 以上
インターフェース	10/100Mbps のネットワークインターフェースを持っていること
推奨 Web ブラウザー	Microsoft® Edge® 90 32 ビット日本語版、64 ビット日本語版



PC のネットワーク設定は、お客様のネットワーク環境にあわせて設定頂く必要があります。

以降の設定は、Windows 10 Professional と Microsoft Edge 90 にて行っております。


初期設定値について

本機の初期 IP アドレス・ユーザー名・パスワードは以下の通りです。

項目	初期設定値
IP アドレス	192.168.0.252
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.0.1
ユーザー名	admin
パスワード	11111

Web ブラウザーの操作

1. PC のWeb ブラウザーを起動します。
2. 本機に設定してあるIP アドレスを、Web ブラウザーのアドレスボックスに入力します。
http://[本機に設定してあるIP アドレス]
例)IP アドレス 192.168.0.252 のとき http://192.168.0.252



3. [Enter]キーを押すと、ログインの認証画面が表示されます。
ユーザー名、パスワードを入力してください。



初回のユーザー名は「admin」、パスワード「11111」です。

セキュリティ確保のために、「ログイン設定」は変更頂きますようお願い致します。

■ 商標および登録商標について

- ・Microsoft、EdgeおよびWindowsは、マイクロソフトグループ企業の商標です。
- ・Adobe、Acrobat Readerは、アドビシステムズ社の商標です。
- ・QRコードの商標は、デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Aileun およびエルアは、株式会社エルア・システムの登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 製品保証書

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にて、無償修理の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
 - (1) 本書の提示がない場合
 - (2) 本書に記入漏れがある場合、または字句が書き換えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた損害、または特殊な設置環境、不当な修理やシステムの変更・改造による故障・損傷
 - (4) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、異常電圧、定格外の使用電源などによる故障及び損害
 - (5) ご購入後の設置場所の移動、または落下などによる故障・損害
 - (6) 消耗品の交換費用
3. 故障その他による営業上の機会損失などの補償は致しかねます。
4. 修理の際にお預かりしたデータ、メモリーは喪失することがありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ネットワーク オーディオ ユニット保証書

型名	AS-AU100	製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	電話
	〒		
	ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日		
	年 月 日	より1年間。ただし、消耗品は除く	

サポートサイトのご案内 <https://aileunsys.co.jp/nau/index.html>

お客様ご相談窓口 ☎ 0120-377-707 ☎ 045-532-6823 [携帯・IP 電話]

受付時間：月曜～金曜 9:00 ～ 17:00 (祝祭日等を除く)

株式会社 エルア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町1542-2

<https://aileunsys.co.jp>