
ACTi 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：V21 ご運用時のご案内

ACTi 社製の V21 を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- ACTi 社製の V21 に対応しているエルーアは、エルーア V シリーズ (AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC) 、およびエルーア 6 シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) のみとなります
- ACTi 社製の V21 は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより [Setup]-[システム]-[ユーザーアカウント] 内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、「ユーザー」が「ルート」であるユーザーを追加・編集してください（ユーザー名、パスワードは 15 文字以内で入力してください） このときにユーザー/パスワードはエルニアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください
カメラのブラウザより[Setup]-[ネットワーク]-[ネットワーク]内にて以下の設定を行ってください
- 「ONVIF」の「有効」にチェックを入れて「適用」してください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[Setup]-[日付と時刻]内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「(GMT)+09:00(大阪、札幌、東京)」を選択して「適用」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[Setup]-[ビデオとオーディオ]-[ビデオ]内のエルニアに配信を行うストリームにて、以下の設定を行ってください

- エンコーダタイプに「H.264」を選択してください
- [解像度]にてエルニアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [フレームレート]にてエルニアに配信を行いたいフレームレートを選択してください
この際、フレームレートは 5～30 の範囲内で選択してください
- [ビデオ最大ビットレート]、および[ビデオビットレート]にてエルニアに配信を行いたいビットレートを選択してください

すべての設定が終わったら、「適用」してください

⑤ カメラの音声配信に関する設定

(エルニアからカメラ音声を出すときのみ) カメラのブラウザより[Setup]-[ビデオとオーディオ]-[音声]内にて、以下の設定を行ってください

- 「音声入力」にて「有効」を選択してください
- 「オーディオ形式」にて「G.711U」を選択してください

すべての設定が終わったら、「適用」してください

⑥ その他の設定


カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください。

■エルーアにカメラを登録する方法について

ACTi社製のV21は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>



The screenshot shows the 'カメラ詳細設定' (Camera Detailed Settings) screen. Three yellow boxes highlight the 'ユーザー名' (User Name), 'パスワード' (Password), and 'アドレス' (Address) fields. The 'ポート番号' (Port Number) is set to 80. Three blue callout boxes on the right point to these fields with the following text:

- ONVIF のユーザー名を入力
- ONVIF のパスワードを入力
- カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」に対応するパスワードを入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。


登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

■ カメラの登録後の設定について

ACTi社製のV21を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIFカメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<ACTi社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



The screenshot shows the 'Camera Detailed Settings' (カメラ詳細設定) interface. It includes fields for 'Camera Name' (カメラ名), 'User Name' (ユーザー名), 'Password' (パスワード), 'Network' (ネットワーク), and 'ONVIF Profile' (ONVIF プロファイル名). Two callout boxes point to the 'カメラ名' field (containing 'NO NAME') and the 'ONVIF プロファイル名' dropdown menu (containing 'Profile_1_1 (H.264 / 960x480)').

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがあります。カメラの仕様であり機器の異常ではありません
- 本カメラにてエルーアから時刻補正（手動・定時・起動時を含む）をおこなうとカメラのブラウザ表示時刻が大幅にずれますが、エルーアの異常ではありません。本カメラをご使用の際は、エルーアにて時刻補正をおこなわないようにしてください